0101872HC2102

MITSUBISHI

ハンドドライヤー **ジェットタオル**®

形名

JT-WB220CS(単相200V仕様)

JT-WB220CSK(単相200V仕様)

取扱説明書 お客さま用



■ご使用の前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
■添付別紙の「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。

禁　止	水ぬれ禁止	分解禁止
風呂シャワー室での使用禁止	ぬれ手禁止	指示に従い必ず行う

⚠警告

●前パネルを開けない (感電の恐れがあります)	●単相交流200Vを使用する (間違った電源を使用すると火災、感電、故障の原因になります)
●浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない (感電、故障の原因になります)	●専用配線工事を行う (他の器具と併用すると配線部が異常発熱して発火することがあります)
●水をかけない (感電の恐れがあります)	●お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る (感電の恐れがあります)
●改造や必要以上の分解はしない (火災・感電・けがの原因になります)	

⚠注意

●ぶらさがらない (製品が落下する恐れがあります)	●動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチと漏電しゃ断器を切って、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください (感電や漏電、ショートなどによる火災の恐れがあります) ●お手入れの際は手袋を着用する (着用しないとけがをする恐れがあります) ●ドレンタンク・エアフィルターを必ず本体に取付けて使用する (本体に水が入ると、漏電・感電の恐れがあります)

お願い
●次のような場所では使用しないでください。
・40℃以上になる場所
・日光・強い光があたる場所
(センサーが誤動作する恐れがあります)
●手に薬品などがついたまま使用しないでください。
(機器の寿命が短くなります)

特　長

●「ノータッチ乾燥」だから**衛生的**。さらに**アルコール清掃**もできます(挿入部のみ)。
●濡れた手をジェット風で**スピード乾燥**。電気代だけだから**経済的**。
●**いたずら防止タイマー付き**なので安心して使えます。
●水を捨てるだけなので、**メンテナンスも簡単**です。
●JT-WB220CSKは抗菌タイプです。

いたずら防止タイマー
いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します(いたずら防止タイマー)。
続けて使用する場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

各部のなまえと使いかた



※図の網かけ部分は抗菌加工しています。
(JT-WB220CSKのみ)

◆一番最初に…

電源スイッチを「入」にする
●操作案内ランプ「1」が点灯します(表示部)。
●照明ランプが点灯します。
●風量スイッチで風量を調節してください。
(強と弱の2段切換)
●通常はふたを閉じます。

■長時間使用しない場合
電源スイッチを「切」にしてください。
「入」では約2Wの電力を消費します。

使いかた



両手を開いて**奥まで**入れる → 自動的に運転を開始します。

ゆっくり引き、風で水を吹き飛ばす → (操作案内ランプ2の点灯にあわせて)

指先まで引き抜く → (操作案内ランプ3の点灯にあわせて)

■点検ランプ　故障や異常が起こると、表示部右端にある「点検ランプ」が点滅します。
電源スイッチを一旦「切」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後に再度「入」にしてください。
(スイッチを「切」にしても、しばらくの間(約40秒)ランプは消えません)
それでも同じ点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を「切」にして、お買上げの販売店へご連絡ください。

お手入れ

本体外装のお手入れ
汚れが目立つ前に

●かたくしぼった布でふく。
汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布を使用し、その後、乾いた布でよくふきとる。
●センサー部分のほこりを取除く。
（誤動作防止のため）

「お願い」	●中性洗剤を使用してください。 ●シンナー・ベンジンなどや酸性またはアルカリ性のトイレ用洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。 （プラスチックおよび塗装面を傷めます） ●挿入部のみアルコール清掃ができます。 （挿入部以外は使用しないでください） ＊アルコールとは消毒用エタノール（濃度83%以下）を指します。 ●化学ぞうきんは、その注意書きに従ってください。 ●消毒液は製品を傷めます。

⚠警告
- お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る
- 本体に水をかけない

⚠注意
- お手入れの際は手袋を着用する

〔JT-WB220CSKの場合〕
■抗菌加工部（左ページ図の網かけ部）表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
■表面に汚れがあると抗菌効果がでません。

ドレンタンクの排水と清掃
満水になる前に（1週間に1回程度）

●手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
●ドレンが満水ラインを越えないように時々捨ててください。
●ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因になります。

1 ドレンタンクを水平に引き出す

●水がこぼれないように水平に運ぶ。



2
1．ふたを開けてドレンを捨てる
●まずふたの上に書かれてある矢印部分を指で起こし、次にふた全体をあける。

2．ドレンタンク内を洗う

3．ドレンタンクにふたをして元通り本体に取付ける
●図の矢印部分3か所を確実にはめ込む。



3 ドレン回収口に約200cc（コップ1杯）の水を入れる
（ドレン回収口のつまりを防止する）
●ドレンタンクが本体に付いていることを確認してから行う。



エアフィルターの清掃
1週間に1回程度

1 エアフィルターを取りはずす
●エアフィルターの取手を引く。



2
1．エアフィルターの汚れを取る
●軽く手でたたくか、掃除機でほこりを吸取る。
●汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

2．本体にとりつける（元に戻す）
●奥の突き当たりまで押し込む。
（エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内に侵入し、寿命が短くなることがあります）



「お願い」	●水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。 ●火にあぶることは絶対に行わないでください。

■「故障かな?」と思ったら

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

こんなとき	点　検	処　置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか? 停電ではありませんか?	●漏電しゃ断器を「入」にします。 ●電源スイッチを「入」にします。
	手を挿入部の奥まで入れていますか?	●奥まで入れ直します。
風が止まらない	センサーに異物・汚れが着いていませんか?	●異物や汚れを取り除きます。 次に電源スイッチを「切」にして、表示部のランプが消灯してから再度「入」にします。
温風にならない	●この製品にはヒータは内蔵されていません。	温風が必要なときは販売店にご相談ください。 （別売でヒータスタンドを販売しております）
点検ランプが点滅している	電源に異常があると点滅することがあります。	●電源スイッチを一旦「切」にして、表示部のランプが消灯してから再度「入」にします。

上記点検・処置をされても直らないときは、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。（費用については販売店とご相談ください）

■保証とアフターサービス

●修理のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」へ
●その他のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口」へ

■保証書（別添付）について
●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
●保証期間はお買上げ日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間
当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■仕様

形　名	電　圧	周波数	消費電力（W）	電　流（A）	質　量（kg）	外形寸法（幅×奥行き×高さ）
JT-WB220CS JT-WB220CSK	200V	50-60Hz	1460	10.6	13	329×245×686（mm）

●上記値は風量スイッチ「強」の場合を示す。
●ドレンタンク容量は1.1 ℓ

愛情点検

☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。
- 風が止まらない
- 風の出方が不規則
- 焼けたような臭いがする
- 漏電しゃ断器が作動する
- 運転中に異常音や振動音がする
- その他の異常・故障がある

使用中止 故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。		
	形　名	
	お買上げ年月日	年　月　日
	お買上げ店名 （住　所） （電話番号）	（　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。